

# T2 WASH-DMX通道表



| 模式/通道 |      |      |      | 通道名称     | DMX值    | 功能               |
|-------|------|------|------|----------|---------|------------------|
| 21CH  | 19CH | 15CH | 14CH |          |         |                  |
| 1     | 1    | 1    | 1    | X 轴      | 0-255   | X轴 0-540°        |
| 2     | 2    | 2    | 2    | X轴 16bit | 0-255   | X轴 16bit         |
| 3     | 3    | 3    | 3    | Y轴       | 0-255   | Y轴 0-230°        |
| 4     | 4    | 4    | 4    | Y轴 16bit | 0-255   | Y轴 16bit         |
| 5     | 5    | 5    | 5    | XY 速度    | 0-255   | XY速度由快到慢         |
| 6     | 6    | 6    | 6    | 调光       | 0-255   | 由暗到亮             |
| 7     | 7    | 7    |      | 调光 16bit | 0-255   | 由暗到亮             |
| 8     | 8    | 8    | 7    | 频闪       | 0-19    | 关灯               |
|       |      |      |      |          | 20-24   | 开光               |
|       |      |      |      |          | 25-64   | 频闪1 由快到慢         |
|       |      |      |      |          | 65-69   | 开光               |
|       |      |      |      |          | 70-84   | 频闪2(快开慢关) 由快到慢   |
|       |      |      |      |          | 85-89   | 开光               |
|       |      |      |      |          | 90-104  | 频闪3(慢开快关) 由快到慢   |
|       |      |      |      |          | 105-109 | 开光               |
|       |      |      |      |          | 110-124 | 频闪4(随机频闪) 由快到慢   |
|       |      |      |      |          | 125-129 | 开光               |
|       |      |      |      |          | 130-144 | 频闪5(随机快开慢关) 由快到慢 |
|       |      |      |      |          | 145-149 | 开光               |
|       |      |      |      |          | 150-164 | 频闪6(随机慢开快关) 由快到慢 |
|       |      |      |      |          | 165-169 | 开光               |
|       |      |      |      |          | 170-184 | 频闪7(脉冲频闪) 由快到慢   |
|       |      |      |      |          | 185-189 | 开光               |
|       |      |      |      |          | 190-204 | 频闪8(随机脉冲频闪) 由快到慢 |
|       |      |      |      |          | 205-209 | 开光               |
|       |      |      |      |          | 210-224 | 频闪9(渐亮渐灭) 由快到慢   |
|       |      |      |      |          | 225-229 | 开光               |
|       |      |      |      |          | 230-244 | 频闪10(脉冲频闪) 由快到慢  |
|       |      |      |      |          | 245-255 | 开光               |
| 9     | 9    | 9    | 8    | R        | 0-255   | 由暗到亮             |
| 10    | 10   |      |      | R 16bit  | 0-255   | 由暗到亮             |
| 11    | 11   | 10   | 9    | G        | 0-255   | 由暗到亮             |
| 12    | 12   |      |      | G 16bit  | 0-255   | 由暗到亮             |
| 13    | 13   | 11   | 10   | B        | 0-255   | 由暗到亮             |
| 14    | 14   |      |      | B 16bit  | 0-255   | 由暗到亮             |
| 15    | 15   | 12   | 11   | W        | 0-255   | 由暗到亮             |
| 16    | 16   |      |      | W 16bit  | 0-255   | 由暗到亮             |
| 17    | 17   | 13   | 12   | 颜色       | 0-4     | 无功能              |
|       |      |      |      |          | 5-9     | 颜色1              |
|       |      |      |      |          | 10-14   | 颜色2              |
|       |      |      |      |          | 15-19   | 颜色3              |
|       |      |      |      |          | 20-24   | 颜色4              |
|       |      |      |      |          | 25-29   | 颜色5              |
|       |      |      |      |          | 30-34   | 颜色6              |
|       |      |      |      |          | 35-39   | 颜色7              |
|       |      |      |      |          | 40-44   | 颜色8              |
|       |      |      |      |          | 45-49   | 颜色9              |
|       |      |      |      |          | 50-54   | 颜色10             |
|       |      |      |      |          | 55-59   | 颜色11             |
|       |      |      |      |          | 60-64   | 颜色12             |
|       |      |      |      |          | 65-69   | 颜色13             |
|       |      |      |      |          | 70-74   | 颜色14             |
|       |      |      |      |          | 75-79   | 颜色15             |



| 模式/通道 |      |      |      | 通道名称  | DMX值    | 功能           |
|-------|------|------|------|-------|---------|--------------|
| 21CH  | 19CH | 15CH | 14CH |       |         |              |
| 17    | 17   | 13   | 12   | 颜色    | 80-84   | 颜色16         |
|       |      |      |      |       | 85-89   | 颜色17         |
|       |      |      |      |       | 90-94   | 颜色18         |
|       |      |      |      |       | 95-99   | 颜色19         |
|       |      |      |      |       | 100-104 | 颜色20         |
|       |      |      |      |       | 105-109 | 颜色21         |
|       |      |      |      |       | 110-114 | 颜色22         |
|       |      |      |      |       | 115-119 | 颜色23         |
|       |      |      |      |       | 120-124 | 颜色24         |
|       |      |      |      |       | 125-129 | 颜色25         |
|       |      |      |      |       | 130-134 | 颜色26         |
|       |      |      |      |       | 135-139 | 颜色27         |
|       |      |      |      |       | 140-144 | 颜色28         |
|       |      |      |      |       | 145-149 | 颜色29         |
|       |      |      |      |       | 150-154 | 颜色30         |
|       |      |      |      |       | 155-159 | 颜色31         |
|       |      |      |      |       | 160-164 | 颜色32         |
|       |      |      |      |       | 165-169 | 颜色33         |
|       |      |      |      |       | 170-174 | 颜色34         |
|       |      |      |      |       | 175-179 | 无功能          |
|       |      |      |      |       | 180-201 | 颜色顺时针渐变 快到慢  |
|       |      |      |      |       | 202-207 | 停(颜色停在此时的颜色) |
|       |      |      |      |       | 208-229 | 颜色逆时针渐变 快到慢  |
|       |      |      |      |       | 230-234 | 无功能          |
|       |      |      |      |       | 235-249 | 颜色跳变 快到慢     |
|       |      |      |      |       | 250-255 | 无功能          |
| 18    | 18   | 14   | 13   | 放大    | 0-255   | 由小到大         |
| 19    |      |      |      | 移动宏   | 000-007 | 无功能          |
|       |      |      |      |       | 008-023 | 自动移动宏 1      |
|       |      |      |      |       | 024-039 | 自动移动宏 2      |
|       |      |      |      |       | 040-055 | 自动移动宏 3      |
|       |      |      |      |       | 056-071 | 自动移动宏 4      |
|       |      |      |      |       | 072-087 | 自动移动宏 5      |
|       |      |      |      |       | 088-103 | 自动移动宏 6      |
|       |      |      |      |       | 104-119 | 自动移动宏 7      |
|       |      |      |      |       | 120-135 | 自动移动宏 8      |
|       |      |      |      |       | 136-151 | 自动移动宏 9      |
|       |      |      |      |       | 152-167 | 自动移动宏 10     |
|       |      |      |      |       | 168-183 | 自动移动宏 11     |
|       |      |      |      |       | 184-199 | 自动移动宏 12     |
|       |      |      |      |       | 200-215 | 自动移动宏 13     |
|       |      |      |      |       | 216-231 | 自动移动宏 14     |
|       |      |      |      |       | 232-247 | 自动移动宏 15     |
| 20    |      |      |      | 移动宏速度 | 0-255   | 速度由快到慢       |
| 21    | 19   | 15   | 14   | 功能    | 0-9     | 无功能          |
|       |      |      |      |       | 10-14   | 水平/垂直中断      |
|       |      |      |      |       | 15-19   | 保留           |
|       |      |      |      |       | 20-24   | 保留           |
|       |      |      |      |       | 25-29   | 保留           |
|       |      |      |      |       | 30-34   | 保留           |
|       |      |      |      |       | 35-39   | 保留           |
|       |      |      |      |       | 40-44   | 保留           |

## T2 WASH-DMX通道表



| 模式/通道 |      |      |      | 通道名称 | DMX值    | 功能        |
|-------|------|------|------|------|---------|-----------|
| 21CH  | 19CH | 15CH | 14CH |      |         |           |
| 21    | 19   | 15   | 14   | 功能   | 45-49   | 保留        |
|       |      |      |      |      | 50-54   | 水平复位      |
|       |      |      |      |      | 55-59   | 垂直复位      |
|       |      |      |      |      | 60-64   | 放大复位      |
|       |      |      |      |      | 65-69   | 保留        |
|       |      |      |      |      | 70-74   | 所有复位      |
|       |      |      |      |      | 75-79   | 保留        |
|       |      |      |      |      | 80-84   | 水平/垂直反向   |
|       |      |      |      |      | 85-89   | 水平反向      |
|       |      |      |      |      | 90-94   | 垂直反向      |
|       |      |      |      |      | 95-99   | 取消水平反向    |
|       |      |      |      |      | 100-104 | 取消垂直反向    |
|       |      |      |      |      | 105-109 | 取消水平/垂直反向 |
|       |      |      |      |      | 110-114 | 保留        |
|       |      |      |      |      | 115-119 | 保留        |
|       |      |      |      |      | 120-124 | 风机低速      |
|       |      |      |      |      | 125-129 | 风机全速      |
|       |      |      |      |      | 130-134 | 风机根据温度调速  |
|       |      |      |      |      | 135-139 | 调光快速      |
|       |      |      |      |      | 140-144 | 调光平滑      |
|       |      |      |      |      | 145-255 | 无功能       |