TOUGH 350 PAR通道表

通道/模式			通道名称	DMX值	功能说明
14CH	10CH	9CH			
1	1	1	调光	0-255	由暗到亮
2	2		调光 16bit	0-255	由暗到亮
3	3	2	频闪	0-19	关光
				20-24	开光
				25-64	频闪1 由快到慢
				65-69	开光
				70-84	频闪2(快开慢关) 由快到慢
				85-89	开光
				90-104	频闪3(慢开快关) 由快到慢
				105-109	开光
				110-124	频闪4(随机频闪) 由快到慢
				125-129	开光
				130-144	频闪5(随机快开慢关) 由快到慢
				145-149	开光
				150-164	频闪6(随机慢开快关) 由快到慢
				165-169	开光
				170-184	频闪7(脉冲频闪) 由快到慢
				185-189	开光
				190-204	频闪8(随机脉冲频闪) 由快到慢
				205-209	开光
				210-224	频闪9(渐亮渐灭) 由快到慢
				225-229	开光
				230-244	频闪10(脉冲频闪) 由快到慢
				245-255	开光
4	4	3	R	0-255	由暗到亮
5			R 16bit	0-255	由暗到亮
6	5	4	G	0-255	由暗到亮
7			G 16bit	0-255	由暗到亮
8	6	5	B	0-255	由暗到亮
9			B 16bit	0-255	由暗到亮
10	7	6	W	0-255	由暗到亮
11			W 16bit	0-255	由暗到亮
12	8	7	颜色	0-4	无功能
				5-9	颜色1
				10-14	颜色2
				15-19	颜色3
				20-24	颜色4
				25-29	颜色5
				30-34	颜色6
				35-39	颜色7

TOUGH 350 PAR通道表

通道/模式			通道名称	DMX值	功能说明
14CH	10CH	9CH			
12	8	7	颜色	40-44	颜色8
				45-49	颜色9
				50-54	颜色10
				55-59	颜色11
				60-64	颜色12
				65-69	颜色13
				70-74	颜色14
				75-79	颜色15
				80-84	颜色16
				85-89	颜色17
				90-94	颜色18
				95-99	颜色19
				100-104	颜色20
				105-109	颜色21
				110-114	颜色22
				115-119	颜色23
				120-124	颜色24
				125-129	颜色25
				130-134	颜色26
				135-139	颜色27
				140-144	颜色28
				145-149	颜色29
				150-154	颜色30
				155-159	颜色31
				160-164	颜色32
				165-169	颜色33
				170-174	颜色34
				175-179	无功能
				180-201	颜色顺时针渐变 快到慢
				202-207	停(颜色停在此时的颜色)
				208-229	颜色逆时针渐变 快到慢
				230-234	无功能
				235-249	颜色跳变 快到慢
				250-255	无功能
13	9	8	放大	0-255	由小到大
14	10	9	功能通道	0-9	无功能
				10-14	水平/垂直中断
				15-19	保留
				20-24	保留
				25-29	保留

TOUGH 350 PAR通道表

通道/模式			通道名称	DMX值	功能说明
14CH	10CH	9CH			
14	10	9	功能通道	30-34	保留
				35-39	保留
				40-44	开除雾风机
				45-49	关除雾风机
				50-54	水平复位
				55-59	垂直复位
				60-64	放大复位
				65-69	保留
				70-74	所有复位
				75-79	保留
				80-84	水平/垂直反向
				85-89	水平反向
				90-94	垂直反向
				95-99	取消水平反向
				100-104	取消垂直反向
				105-109	取消水平/垂直反向
				110-114	保留
				115-119	保留
				120-124	风机ECO
				125-129	风机Full
				130-134	风机Auto
				135-139	调光快速
				140-144	调光平滑
				145-149	调光曲线Linear
				150-154	调光曲线Square
				155-159	调光曲线I Squa
				160-164	调光曲线Scurve
				165-169	白模式 WHITE
				170-174	白模式 FULL
				175-179	单色时色温校正关
				180-184	单色时色温校正开
				185-239	无功能
				240-247	开色温校正
				248-255	关色温校正