



模式/通道				通道名称	DMX值	功能
181CH	149CH	79CH	15CH			
1	1	1	1	总调光	0-255	由暗到亮
2	2			总调光 16bit	0-255	由暗到亮
3	3	2	2	频闪	0-19	关光
					20-24	开光
					25-64	频闪1 由快到慢
					65-69	开光
					70-84	频闪2(快开慢关) 由快到慢
					85-89	开光
					90-104	频闪3(慢开快关) 由快到慢
					105-109	开光
					110-124	频闪4(随机频闪) 由快到慢
					125-129	开光
					130-144	频闪5(随机快开慢关) 由快到慢
					145-149	开光
					150-164	频闪6(随机慢开快关) 由快到慢
					165-169	开光
					170-184	频闪7(脉冲频闪) 由快到慢
					185-189	开光
					190-204	频闪8(随机脉冲频闪) 由快到慢
					205-209	开光
					210-224	频闪9(渐亮渐灭) 由快到慢
					225-229	开光
					230-244	频闪10(脉冲频闪) 由快到慢
					245-255	开光
4	4	3	3	CTC	0	无功能
					1-255	色温从19000K到2700K
5	5	4	4	颜色	0	无功能
					1-2	白色2700K(R=156, G=118, B=0, W=63)
					3-4	白色3200K(R=156, G=141, B=5, W=89)
					5-6	白色4200K(R=156, G=141, B=14, W=255)
					7-8	白色5600K(R=156, G=207, B=54, W=255)
					9-10	白色8000K(R=130, G=255, B=96, W=255)
					11	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
					12-48	R=0, G加, B=255, W=0
					49	青蓝 (R=0, G=255, B=255, W=0)
					50-86	R=0, G=255, B减, W=0
					87	绿 (R=0, G=255, B=0, W=0)
					88-124	R加, G=255, B=0, W=0
					125	黄 (R=255, G=255, B=0, W=0)
					126-162	R=255, G减, B=0, W=0
					163	红 (R=255, G=0, B=0, W=0)
					164-200	R=255, G=0, B加, W=0
					201	品红 (R=255, G=0, B=255, W=0)
					202-238	R减, G=0, B=255, W=0
					239	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
					240-247	颜色渐变 快到慢
					248-255	颜色跳变 快到慢
6	6	5	5	图案	0	无功能
					1	图案1
					2	图案2
					3	图案3
					4	.
					253	图案253



模式/通道				通道名称	DMX值	功能
181CH	149CH	79CH	15CH			
6	6	5	5	图案	254	图案254
					255	图案255
7	7	6	6	LED内置	0-15	无功能
					16-17	内置1
					18-19	内置2
					20-21	内置3
					.	.
					.	.
					.	.
					128-129	内置57
					130-131	内置58
					132-133	内置59
					134-135	内置60(总内置)
					136-137	内置61
					138-139	内置62
					140-141	内置63
					.	.
					.	.
					.	.
					248-249	内置117
					250-251	内置118
					252-253	内置119
					254-255	内置120(总内置)
8	8	7	7	LED内置速度	0-127	正向快到慢
					128	停止
					129-255	反向慢到快
9	9	8	8	LED内置拖尾时间	0-255	快到慢
10	10	9	9	反向底颜色	0	无功能
					1-2	白色2700K(R=156, G=118, B=0, W=63)
					3-4	白色3200K(R=156, G=141, B=5, W=89)
					5-6	白色4200K(R=156, G=141, B=14, W=255)
					7-8	白色5600K(R=156, G=207, B=54, W=255)
					9-10	白色8000K(R=130, G=255, B=96, W=255)
					11	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
					12-48	R=0, G加, B=255, W=0
					49	青蓝 (R=0, G=255, B=255, W=0)
					50-86	R=0, G=255, B减, W=0
					87	绿 (R=0, G=255, B=0, W=0)
					88-124	R加, G=255, B=0, W=0
					125	黄 (R=255, G=255, B=0, W=0)
					126-162	R=255, G减, B=0, W=0
					163	红 (R=255, G=0, B=0, W=0)
					164-200	R=255, G=0, B加, W=0
					201	品红 (R=255, G=0, B=255, W=0)
					202-238	R减, G=0, B=255, W=0
					239	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
					240-247	颜色渐变 快到慢
					248-255	颜色跳变 快到慢
11	11	10	10	反向底颜色调光	0-255	由暗到亮
12	12			反向底颜色调光 16bit	0-255	由暗到亮
13	13	11	11	功能通道	0-9	无功能
					10-14	保留
					15-19	保留



模式/通道				通道名称	DMX值	功能
181CH	149CH	79CH	15CH			
13	13	11	11	功能通道	20-24	颜色混色模式RGBW
					25-29	颜色混色模式CMY
					30-34	保留
					35-39	保留
					40-44	保留
					45-49	保留
					50-54	保留
					55-59	保留
					60-64	保留
					65-69	保留
					70-74	全部复位
					75-79	放大复位
					80-84	保留
					85-89	保留
					90-94	保留
					95-99	保留
					100-104	保留
					105-109	保留
					110-114	保留
					115-119	保留
					120-124	保留
					125-129	保留
					130-134	保留
					135-139	调光快速
					140-144	调光平滑
					145-149	调光曲线Linear
					150-154	调光曲线Square
					155-159	调光曲线I Squa
					160-164	调光曲线Scurve
					165-169	白模式开
					170-174	白模式关
					175-239	保留
					240-247	保留
					248-255	保留
14	14	12	12	R(C)总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
15	15			R(C)总 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
16	16	13	13	G(M)总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
17	17			G(M)总 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
18	18	14	14	B(Y)总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
19	19			B(Y)总 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
20	20	15	15	W总	0-255	由暗到亮
21	21			W总 16bit	0-255	由暗到亮
22				总调光1	0-255	由暗到亮
23				总调光1 16bit	0-255	由暗到亮
24	22	16		R(C)1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
25	23			R(C)1 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
26	24	17		G(M)1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
27	25			G(M)1 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
28	26	18		B(Y)1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
29	27			B(Y)1 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
30	28	19		W1	0-255	由暗到亮
31	29			W1 16bit	0-255	由暗到亮
32				总调光2	0-255	由暗到亮



模式/通道				通道名称	DMX值	功能
181CH	149CH	79CH	15CH			
33				总调光2 16bit	0-255	由暗到亮
34	30	20		R(C)2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
35	31			R(C)2 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
36	32	21		G(M)2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
37	33			G(M)2 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
38	34	22		B(Y)2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
39	35			B(Y)2 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
40	36	23		W2	0-255	由暗到亮
41	37			W2 16bit	0-255	由暗到亮
					.	
					.	
					.	
					.	
172				总调光16	0-255	由暗到亮
173				总调光16 16bit	0-255	由暗到亮
174	142	76		R(C)16	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
175	143			R(C)16 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
176	144	77		G(M)16	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
177	145			G(M)16 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
178	146	78		B(Y)16	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
179	147			B(Y)16 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
180	148	79		W16	0-255	由暗到亮
181	149			W16 16bit	0-255	由暗到亮