



模式/通道							通道名称	DMX值	功能
282CH	262CH	216CH	56CH	29CH	142CH	247CH			
1	1	1	1	1	13	18	Y轴1	0-255	Y轴 0-200°
2	2	2	2	2	14	19	Y轴1 16bit	0-255	16bit可调
3	3	3	3	1	26	41	Y轴2	0-255	Y轴 0-200°
4	4	4	4	2	27	42	Y轴2 16bit	0-255	16bit可调
5	5	5	5	1	39	64	Y轴3	0-255	Y轴 0-200°
6	6	6	6	2	40	65	Y轴3 16bit	0-255	16bit可调
7	7	7	7	1	52	87	Y轴4	0-255	Y轴 0-200°
8	8	8	8	2	53	88	Y轴4 16bit	0-255	16bit可调
9	9	9	9	1	65	110	Y轴5	0-255	Y轴 0-200°
10	10	10	10	2	66	111	Y轴5 16bit	0-255	16bit可调
11	11	11	11	1	78	133	Y轴6	0-255	Y轴 0-200°
12	12	12	12	2	79	134	Y轴6 16bit	0-255	16bit可调
13	13	13	13	1	91	156	Y轴7	0-255	Y轴 0-200°
14	14	14	14	2	92	157	Y轴7 16bit	0-255	16bit可调
15	15	15	15	1	104	179	Y轴8	0-255	Y轴 0-200°
16	16	16	16	2	105	180	Y轴8 16bit	0-255	16bit可调
17	17	17	17	1	117	202	Y轴9	0-255	Y轴 0-200°
18	18	18	18	2	118	203	Y轴9 16bit	0-255	16bit可调
19	19	19	19	1	130	225	Y轴10	0-255	Y轴 0-200°
20	20	20	20	2	131	226	Y轴10 16bit	0-255	16bit可调
21	21	21	21	3			Y速度	0-255	由快到慢
22	22	22	22	4			Y轴内置	0-4	无功能
								5-9	Y轴内置1
								10-14	Y轴内置2
								15-19	Y轴内置3
								.	.
								.	.
								.	.
								240-244	Y轴内置48
								245-249	Y轴内置49
								250-254	Y轴内置50
23	23	23	23	5	5	5	CTC	0	无功能
								1-255	色温从19000K到2700K
24	24	24	24	6			白灯CTC	0	无功能
								1-255	色温从8000K到2700K
25	25	25	25	7		6	颜色	0	无功能
								1-2	白色2700K(R=236, G=137, B=0, W=28)
								3-4	白色3200K(R=255, G=161, B=0, W=56)
								5-6	白色4000K(R=229, G=183, B=0, W=115)
								7-8	白色4200K(R=251, G=255, B=8, W=145)
								9-10	白色5600K(R=155, G=176, B=15, W=93)
								11-12	白色6500K(R=160, G=190, B=18, W=181)
								13-14	白色7500K(R=160, G=209, B=25, W=242)
								15	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
								16-52	R=0, G加, B=255, W=0
								53	青蓝 (R=0, G=255, B=255, W=0)
								54-90	R=0, G=255, B减, W=0
								91	绿 (R=0, G=255, B=0, W=0)
								92-128	R加, G=255, B=0, W=0
								129	黄 (R=255, G=255, B=0, W=0)
								130-166	R=255, G减, B=0, W=0
								167	红 (R=255, G=0, B=0, W=0)
								168-204	R=255, G=0, B加, W=0
								205	品红 (R=255, G=0, B=255, W=0)
								206-242	R减, G=0, B=255, W=0
								243	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
								244-249	颜色渐变 快到慢
								250-255	颜色跳变 快到慢
26	26	26	26	8		7	图案	0	无功能
								1	图案1
								2	图案2



模式/通道							通道名称	DMX值	功能
282CH	262CH	216CH	56CH	29CH	142CH	247CH			
26	26	26	26	8		7	图案	3	图案3
								.	.
								.	.
								.	.
								253	图案253
								254	图案254
								255	图案255
27	27	27	27	9	6	8	白灯图案	0	无功能
								1	图案1
								2	图案2
								3	图案3
								.	.
								.	.
								.	.
								253	图案253
								254	图案254
								255	图案255
28	28	28	28	10		9	LED内置	0-15	无功能
								16-17	内置1
								18-19	内置2
								20-21	内置3
								.	.
								.	.
								.	.
								98-99	内置42
								100-101	内置43
								102-103	内置44
								104-135	内置45(总内置)
								136-137	内置46
								138-139	内置47
								140-141	内置48
								.	.
								.	.
								.	.
								218-219	内置87
								220-221	内置88
								222-223	内置89
								224-255	内置90(总内置)
29	29	29	29	11		10	LED内置速度	0-127	正向快到慢
								128	停止
								129-255	反向慢到快
30	30	30	30	12		11	LED内置拖尾时间	0-255	快到慢
31	31	31	31	13	9	12	白灯内置	0-15	无功能
								16-17	内置1
								18-19	内置2
								20-21	内置3
								.	.
								.	.
								.	.
								100-101	内置43
								102-103	内置44
								104-105	内置45
								106-135	内置46(总内置)
								136-137	内置47
31	31	31	31	13	9	12	白灯内置	138-139	内置48
								140-141	内置49
								.	.
								.	.
								.	.
								220-221	内置89
								222-223	内置90
								224-225	内置91
								226-255	内置92(总内置)
32	32	32	32	14	10	13	白灯内置速度	0-127	正向快到慢
								128	停止
								129-255	反向慢到快
33	33	33	33	15	11	14	白灯内置拖尾时间	0-255	快到慢
34	34	34	34	16	7	15	反向底颜色	0	无功能
								1-2	白色2700K(R=156, G=118, B=0, W=63)
								3-4	白色3200K(R=156, G=141, B=5, W=89)



模式/通道							通道名称	DMX值	功能
282CH	262CH	216CH	56CH	29CH	142CH	247CH			
34	34	34	34	16	7	15	反向底颜色	5-6 7-8 9-10 11 12-48 49 50-86 87 88-124 125 126-162 163 164-200 201 202-238 239 240-247 248-255	白色4200K(R=156, G=141, B=14, W=255) 白色5600K(R=156, G=207, B=54, W=255) 白色8000K(R=130, G=255, B=96, W=255) 蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0) R=0, G加, B=255, W=0 青蓝 (R=0, G=255, B=255, W=0) R=0, G=255, B减, W=0 绿 (R=0, G=255, B=0, W=0) R加, G=255, B=0, W=0 黄 (R=255, G=255, B=0, W=0) R=255, G减, B=0, W=0 红 (R=255, G=0, B=0, W=0) R=255, G=0, B加, W=0 品红 (R=255, G=0, B=255, W=0) R减, G=0, B=255, W=0 蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0) 颜色渐变 快到慢 颜色跳变 快到慢
35	35	35	35	17	8	16	反向底颜色调光	0-255	由暗到亮
36	36						反向底颜色调光 16b	0-255	由暗到亮
37	37	36	36	18	1	1	总调光	0-255	由暗到亮
38	38				2	2	总调光 16bit	0-255	由暗到亮
39	39	37	37	19			白灯总调光	0-255	由暗到亮
40	40	38	38	20	3	3	频闪	0-19 20-24 25-64 65-69 70-84 85-89 90-104 105-109 110-124 125-129 130-144 145-149 150-164 165-169 170-184 185-189 190-204 205-209 210-224 225-229	关光 开光 频闪1 由快到慢 开光 频闪2(快开慢关) 由快到慢 开光 频闪3(慢开快关) 由快到慢 开光 频闪4(随机频闪) 由快到慢 开光 频闪5(随机快开慢关) 由快到慢 开光 频闪6(随机慢开快关) 由快到慢 开光 频闪7(脉冲频闪) 由快到慢 开光 频闪8(随机脉冲频闪) 由快到慢 开光 频闪9(渐亮渐灭) 由快到慢 开光
40	40	38	38	20	3	3	频闪	230-244 245-255	频闪10(脉冲频闪) 由快到慢 开光
41	41	39	39	21	4	4	白灯频闪	0-19 20-24 25-64 65-69 70-84 85-89 90-104 105-109 110-124 125-129 130-144 145-149 150-164 165-169 170-184 185-189 190-204 205-209 210-224 225-229 230-244 245-255	关光 开光 频闪1 由快到慢 开光 频闪2(快开慢关) 由快到慢 开光 频闪3(慢开快关) 由快到慢 开光 频闪4(随机频闪) 由快到慢 开光 频闪5(随机快开慢关) 由快到慢 开光 频闪6(随机慢开快关) 由快到慢 开光 频闪7(脉冲频闪) 由快到慢 开光 频闪8(随机脉冲频闪) 由快到慢 开光 频闪9(渐亮渐灭) 由快到慢 开光 频闪10(脉冲频闪) 由快到慢 开光
42	42	40	40	22	15	20	放大1	0-255	由大到小
43	43	41	41		28	43	放大2	0-255	由大到小
44	44	42	42		41	66	放大3	0-255	由大到小



模式/通道							通道名称	DMX值	功能
282CH	262CH	216CH	56CH	29CH	142CH	247CH			
45	45	43	43	22	54	89	放大4	0-255	由大到小
46	46	44	44		67	112	放大5	0-255	由大到小
47	47	45	45		80	135	放大6	0-255	由大到小
48	48	46	46		93	158	放大7	0-255	由大到小
49	49	47	47		106	181	放大8	0-255	由大到小
50	50	48	48		119	204	放大9	0-255	由大到小
51	51	49	49		132	227	放大10	0-255	由大到小
52	52	50	50	23	12	17	功能通道	0-9	无功能
								10-14	水平/垂直中断
								15-19	保留
								20-24	颜色混色模式RGBW
								25-29	颜色混色模式CMY
								30-34	合并通道
								35-39	取消合并通道
								40-44	背景色优先开
								45-49	背景色优先关
								50-54	保留
								55-59	垂直复位
								60-64	放大复位
								65-66	放大慢速复位
								67-69	放大快速复位
								70-74	所有复位
								75-79	LED正向
								80-84	LED反向
								85-89	保留
								90-94	Y轴反向
								95-99	保留
52	52	50	50	23	12	17	功能通道	100-104	Y轴反向取消
								105-109	保留
								110-114	Red Shift开
								115-119	Red Shift关
								120-124	保留
								125-129	保留
								130-134	保留
								135-139	调光快速
								140-144	调光平滑
								145-149	调光曲线Linear
								150-154	调光曲线Square
								155-159	调光曲线Square
								160-164	调光曲线SCurve
								165-169	白模式开
								170-174	白模式关
								175-179	PWM 600Hz
								180-184	PWM 1200Hz
								185-189	PWM 2000Hz
								190-194	PWM 4000Hz
								195-199	PWM 6000Hz
								200-204	PWM 15000Hz
								200-255	保留
53	53	51	51	24			R(C)总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
54	54						R(C)总 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
55	55	52	52	25			G(M)总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
56	56						G(M)总 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
57	57	53	53	26			B(Y)总	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
58	58						B(Y)总 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
59	59	54	54	27			W总	0-255	由暗到亮
60	60						W总 16bit	0-255	由暗到亮
61	61	55	55	28			冷白总调光	0-255	由暗到亮
62	62	56	56	29			暖白总调光	0-255	由暗到亮
63							总调光1	0-255	由暗到亮
64							总调光1 16bit	0-255	由暗到亮
65	63	57			16	21	R(C)1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
66	64				17	22	R(C)1 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
67	65	58			18	23	G(M)1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
68	66				19	24	G(M)1 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
69	67	59			20	25	B(Y)1	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
70	68				21	26	B(Y)1 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
71	69	60			22	27	W1	0-255	由暗到亮
72	70				23	28	W1 16bit	0-255	由暗到亮
73							总调光2	0-255	由暗到亮

CL-1060 WEAVER-DMX通道表

单通道模式



模式/通道							通道名称	DMX值	功能
282CH	262CH	216CH	56CH	29CH	142CH	247CH			
74							总调光2 16bit	0-255	由暗到亮
75	71	61			29	44	R(C)2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
76	72				30	45	R(C)2 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
77	73	62			31	46	G(M)2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
78	74				32	47	G(M)2 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
79	75	63			33	48	B(Y)2	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
80	76				34	49	B(Y)2 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
81	77	64			35	50	W2	0-255	由暗到亮
82	78				36	51	W2 16bit	0-255	由暗到亮
83							总调光3	0-255	由暗到亮
84							总调光3 16bit	0-255	由暗到亮
85	79	65			42	67	R(C) 3	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
86	80				43	68	R(C) 3 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
87	81	66			44	69	G(M) 3	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
88	82				45	70	G(M) 3 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
89	83	67			46	71	B(Y) 3	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
90	84				47	72	B(Y) 3 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
91	85	68			48	73	W 3	0-255	由暗到亮
92	86				49	74	W 3 16bit	0-255	由暗到亮
93							总调光4	0-255	由暗到亮
94							总调光4 16bit	0-255	由暗到亮
95	87	69			55	90	R(C) 4	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
96	88				56	91	R(C) 4 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
97	89	70			57	92	G(M) 4	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
98	90				58	93	G(M) 4 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
99	91	71			59	94	B(Y) 4	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
100	92				60	95	B(Y) 4 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
101	93	72			61	96	W 4	0-255	由暗到亮
102	94				62	97	W 4 16bit	0-255	由暗到亮
103							总调光5	0-255	由暗到亮
104							总调光5 16bit	0-255	由暗到亮
105	95	73			68	113	R(C) 5	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
106	96				69	114	R(C) 5 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
107	97	74			70	115	G(M) 5	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
108	98				71	116	G(M) 5 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
109	99	75			72	117	B(Y) 5	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
110	100				73	118	B(Y) 5 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
111	101	76			74	119	W 5	0-255	由暗到亮
112	102				75	120	W 5 16bit	0-255	由暗到亮
113							总调光6	0-255	由暗到亮
114							总调光6 16bit	0-255	由暗到亮
115	103	77			81	136	R(C) 6	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
116	104				82	137	R(C) 6 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
117	105	78			83	138	G(M) 6	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
118	106				84	139	G(M) 6 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
119	107	79			85	140	B(Y) 6	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
120	108				86	141	B(Y) 6 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
121	109	80			87	142	W 6	0-255	由暗到亮
122	110				88	143	W 6 16bit	0-255	由暗到亮
123							总调光7	0-255	由暗到亮
124							总调光7 16bit	0-255	由暗到亮
125	111	81			94	159	R(C) 7	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
126	112				95	160	R(C) 7 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
127	113	82			96	161	G(M) 7	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
128	114				97	162	G(M) 7 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
129	115	83			98	163	B(Y) 7	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
130	116				99	164	B(Y) 7 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
131	117	84			100	165	W 7	0-255	由暗到亮
132	118				101	166	W 7 16bit	0-255	由暗到亮
133							总调光8	0-255	由暗到亮
134							总调光8 16bit	0-255	由暗到亮
135	119	85			107	182	R(C) 8	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
136	120				108	183	R(C) 8 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
137	121	86			109	184	G(M) 8	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
138	122				110	185	G(M) 8 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
139	123	87			111	186	B(Y) 8	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
140	124				112	187	B(Y) 8 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
141	125	88			113	188	W 8	0-255	由暗到亮
142	126				114	189	W 8 16bit	0-255	由暗到亮
143							总调光9	0-255	由暗到亮

CL-1060 WEAVER-DMX通道表

单通道模式



模式/通道							通道名称	DMX值	功能
282CH	262CH	216CH	56CH	29CH	142CH	247CH			
144							总调光9 16bit	0-255	由暗到亮
145	127	89			120	205	R(C) 9	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
146	128				121	206	R(C) 9 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
147	129	90			122	207	G(M) 9	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
148	130				123	208	G(M) 9 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
149	131	91			124	209	B(Y) 9	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
150	132				125	210	B(Y) 9 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
151	133	92			126	211	W 9	0-255	由暗到亮
152	134				127	212	W 9 16bit	0-255	由暗到亮
153							总调光10	0-255	由暗到亮
154							总调光10 16bit	0-255	由暗到亮
155	135	93			133	228	R(C)10	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
156	136				134	229	R(C)10 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
157	137	94			135	230	G(M)10	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
158	138				136	231	G(M)10 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
159	139	95			137	232	B(Y)10	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
160	140				138	233	B(Y)10 16bit	0-255	由暗到亮(由亮到暗)
161	141	96			139	234	W10	0-255	由暗到亮
162	142				140	235	W10 16bit	0-255	由暗到亮
163	143	97			24	29	cool W1调光	0-255	由暗到亮
164	144	98			25	35	warm W1调光	0-255	由暗到亮
165	145	99			24	30	cool W2调光	0-255	由暗到亮
166	146	100			25	36	warm W2调光	0-255	由暗到亮
167	147	101			24	31	cool W3调光	0-255	由暗到亮
168	148	102			25	37	warm W3调光	0-255	由暗到亮
169	149	103			37	52	cool W4调光	0-255	由暗到亮
170	150	104			38	58	warm W4调光	0-255	由暗到亮
171	151	105			37	53	cool W5调光	0-255	由暗到亮
172	152	106			38	59	warm W5调光	0-255	由暗到亮
173	153	107			37	54	cool W6调光	0-255	由暗到亮
174	154	108			38	60	warm W6调光	0-255	由暗到亮
175	155	109			50	75	cool W7调光	0-255	由暗到亮
176	156	110			51	81	warm W7调光	0-255	由暗到亮
177	157	111			50	76	cool W8调光	0-255	由暗到亮
178	158	112			51	82	warm W8调光	0-255	由暗到亮
179	159	113			50	77	cool W9调光	0-255	由暗到亮
180	160	114			51	83	warm W9调光	0-255	由暗到亮
181	161	115			63	98	cool W10调光	0-255	由暗到亮
182	162	116			64	104	warm W10调光	0-255	由暗到亮
183	163	117			63	99	cool W11调光	0-255	由暗到亮
184	164	118			64	105	warm W11调光	0-255	由暗到亮
185	165	119			63	100	cool W12调光	0-255	由暗到亮
186	166	120			64	106	warm W12调光	0-255	由暗到亮
187	167	121			76	121	cool W13调光	0-255	由暗到亮
188	168	122			77	127	warm W13调光	0-255	由暗到亮
189	169	123			76	122	cool W14调光	0-255	由暗到亮
190	170	124			77	128	warm W14调光	0-255	由暗到亮
191	171	125			76	123	cool W15调光	0-255	由暗到亮
192	172	126			77	129	warm W15调光	0-255	由暗到亮
193	173	127			89	144	cool W16调光	0-255	由暗到亮
194	174	128			90	150	warm W16调光	0-255	由暗到亮
195	175	129			89	145	cool W17调光	0-255	由暗到亮
196	176	130			90	151	warm W17调光	0-255	由暗到亮
197	177	131			89	146	cool W18调光	0-255	由暗到亮
198	178	132			90	152	warm W18调光	0-255	由暗到亮
199	179	133			102	167	cool W19调光	0-255	由暗到亮
200	180	134			103	173	warm W19调光	0-255	由暗到亮
201	181	135			102	168	cool W20调光	0-255	由暗到亮
202	182	136			103	174	warm W20调光	0-255	由暗到亮
203	183	137			102	169	cool W21调光	0-255	由暗到亮
204	184	138			103	175	warm W21调光	0-255	由暗到亮
205	185	139			115	190	cool W22调光	0-255	由暗到亮
206	186	140			116	196	warm W22调光	0-255	由暗到亮
207	187	141			115	191	cool W23调光	0-255	由暗到亮
208	188	142			116	197	warm W23调光	0-255	由暗到亮
209	189	143			115	192	cool W24调光	0-255	由暗到亮
210	190	144			116	198	warm W24调光	0-255	由暗到亮
211	191	145			128	213	cool W25调光	0-255	由暗到亮
212	192	146			129	219	warm W25调光	0-255	由暗到亮
213	193	147			128	214	cool W26调光	0-255	由暗到亮

CL-1060 WEAVER-DMX通道表

单通道模式



模式/通道						通道名称	DMX值	功能
282CH	262CH	216CH	56CH	29CH	142CH	247CH		
214	194	148			129	220	warm W26调光	0-255 由暗到亮
215	195	149			128	215	cool W27调光	0-255 由暗到亮
216	196	150			129	221	warm W27调光	0-255 由暗到亮
217	197	151			141	236	cool W28调光	0-255 由暗到亮
218	198	152			142	242	warm W28调光	0-255 由暗到亮
219	199	153			141	237	cool W29调光	0-255 由暗到亮
220	200	154			142	243	warm W29调光	0-255 由暗到亮
221	201	155			141	238	cool W30调光	0-255 由暗到亮
222	202	156			142	244	warm W30调光	0-255 由暗到亮
223	203	157			141	239	cool W31调光	0-255 由暗到亮
224	204	158			142	245	warm W31调光	0-255 由暗到亮
225	205	159			141	240	cool W32调光	0-255 由暗到亮
226	206	160			142	246	warm W32调光	0-255 由暗到亮
227	207	161			141	241	cool W33调光	0-255 由暗到亮
228	208	162			142	247	warm W33调光	0-255 由暗到亮
229	209	163			128	216	cool W34调光	0-255 由暗到亮
230	210	164			129	222	warm W34调光	0-255 由暗到亮
231	211	165			128	217	cool W35调光	0-255 由暗到亮
232	212	166			129	223	warm W35调光	0-255 由暗到亮
233	213	167			128	218	cool W36调光	0-255 由暗到亮
234	214	168			129	224	warm W36调光	0-255 由暗到亮
235	215	169			115	193	cool W37调光	0-255 由暗到亮
236	216	170			116	199	warm W37调光	0-255 由暗到亮
237	217	171			115	194	cool W38调光	0-255 由暗到亮
238	218	172			116	200	warm W38调光	0-255 由暗到亮
239	219	173			115	195	cool W39调光	0-255 由暗到亮
240	220	174			116	201	warm W39调光	0-255 由暗到亮
241	221	175			102	170	cool W40调光	0-255 由暗到亮
242	222	176			103	176	warm W40调光	0-255 由暗到亮
243	223	177			102	171	cool W41调光	0-255 由暗到亮
244	224	178			103	177	warm W41调光	0-255 由暗到亮
245	225	179			102	172	cool W42调光	0-255 由暗到亮
246	226	180			103	178	warm W42调光	0-255 由暗到亮
247	227	181			89	147	cool W43调光	0-255 由暗到亮
248	228	182			90	153	warm W43调光	0-255 由暗到亮
249	229	183			89	148	cool W44调光	0-255 由暗到亮
250	230	184			90	154	warm W44调光	0-255 由暗到亮
251	231	185			89	149	cool W45调光	0-255 由暗到亮
252	232	186			90	155	warm W45调光	0-255 由暗到亮
253	233	187			76	124	cool W46调光	0-255 由暗到亮
254	234	188			77	130	warm W46调光	0-255 由暗到亮
255	235	189			76	125	cool W47调光	0-255 由暗到亮
256	236	190			77	131	warm W47调光	0-255 由暗到亮
257	237	191			76	126	cool W48调光	0-255 由暗到亮
258	238	192			77	132	warm W48调光	0-255 由暗到亮
259	239	193			63	101	cool W49调光	0-255 由暗到亮
260	240	194			64	107	warm W49调光	0-255 由暗到亮
261	241	195			63	102	cool W50调光	0-255 由暗到亮
262	242	196			64	108	warm W50调光	0-255 由暗到亮
263	243	197			63	103	cool W51调光	0-255 由暗到亮
264	244	198			64	109	warm W51调光	0-255 由暗到亮
265	245	199			50	78	cool W52调光	0-255 由暗到亮
266	246	200			51	84	warm W52调光	0-255 由暗到亮
267	247	201			50	79	cool W53调光	0-255 由暗到亮
268	248	202			51	85	warm W53调光	0-255 由暗到亮
269	249	203			50	80	cool W54调光	0-255 由暗到亮
270	250	204			51	86	warm W54调光	0-255 由暗到亮
271	251	205			37	55	cool W55调光	0-255 由暗到亮
272	252	206			38	61	warm W55调光	0-255 由暗到亮
273	253	207			37	56	cool W56调光	0-255 由暗到亮
274	254	208			38	62	warm W56调光	0-255 由暗到亮
275	255	209			37	57	cool W57调光	0-255 由暗到亮
276	256	210			38	63	warm W57调光	0-255 由暗到亮
277	257	211			24	32	cool W58调光	0-255 由暗到亮
278	258	212			25	38	warm W58调光	0-255 由暗到亮
279	259	213			24	33	cool W59调光	0-255 由暗到亮
280	260	214			25	39	warm W59调光	0-255 由暗到亮
281	261	215			24	34	cool W60调光	0-255 由暗到亮
282	262	216			25	40	warm W60调光	0-255 由暗到亮