

CT1 WASH-DMX通道表



模式/通道				通道名称	DMX值	功能
21CH	19CH	15CH	14CH			
1	1	1	1	X 轴	0-255	X轴 0-540°
2	2	2	2	X轴 16bit	0-255	X轴 16bit
3	3	3	3	Y轴	0-255	Y轴 0-230°
4	4	4	4	Y轴 16bit	0-255	Y轴 16bit
5	5	5	5	XY 速度	0-255	XY速度由快到慢
6	6	6	6	调光	0-255	由暗到亮
7	7	7		调光 16bit	0-255	由暗到亮
8	8	8	7	频闪	0-19	关灯
					20-24	开光
					25-64	频闪1 由快到慢
					65-69	开光
					70-84	频闪2(快开慢关) 由快到慢
					85-89	开光
					90-104	频闪3(慢开快关) 由快到慢
					105-109	开光
					110-124	频闪4(随机频闪) 由快到慢
					125-129	开光
					130-144	频闪5(随机快开慢关) 由快到慢
					145-149	开光
					150-164	频闪6(随机慢开快关) 由快到慢
					165-169	开光
					170-184	频闪7(脉冲频闪) 由快到慢
					185-189	开光
					190-204	频闪8(随机脉冲频闪) 由快到慢
205-209	开光					
210-224	频闪9(渐亮渐灭) 由快到慢					
225-229	开光					
230-244	频闪10(脉冲频闪) 由快到慢					
245-255	开光					
9	9	9	8	R	0-255	由暗到亮
10	10			R 16bit	0-255	由暗到亮
11	11	10	9	G	0-255	由暗到亮
12	12			G 16bit	0-255	由暗到亮
13	13	11	10	B	0-255	由暗到亮
14	14			B 16bit	0-255	由暗到亮
15	15	12	11	W	0-255	由暗到亮
16	16			W 16bit	0-255	由暗到亮
17	17	13	12	颜色	0-4	无功能
					5-9	颜色1
					10-14	颜色2
					15-19	颜色3
					20-24	颜色4
					25-29	颜色5
					30-34	颜色6
					35-39	颜色7
					40-44	颜色8
					45-49	颜色9
					50-54	颜色10
					55-59	颜色11
					60-64	颜色12
					65-69	颜色13
					70-74	颜色14
75-79	颜色15					

CT1 WASH-DMX通道表



模式/通道				通道名称	DMX值	功能
21CH	19CH	15CH	14CH			
17	17	13	12	颜色	80-84	颜色16
					85-89	颜色17
					90-94	颜色18
					95-99	颜色19
					100-104	颜色20
					105-109	颜色21
					110-114	颜色22
					115-119	颜色23
					120-124	颜色24
					125-129	颜色25
					130-134	颜色26
					135-139	颜色27
					140-144	颜色28
					145-149	颜色29
					150-154	颜色30
					155-159	颜色31
					160-164	颜色32
					165-169	颜色33
					170-174	颜色34
					175-179	无功能
180-201	颜色顺时针渐变 快到慢					
202-207	停(颜色停在此时的颜色)					
208-229	颜色逆时针渐变 快到慢					
230-234	无功能					
235-249	颜色跳变 快到慢					
250-255	无功能					
18	18	14	13	放大	0-255	由小到大
19				移动宏	0-7	无功能
					8-23	自动移动宏 1
					24-39	自动移动宏 2
					40-55	自动移动宏 3
					56-71	自动移动宏 4
					72-87	自动移动宏 5
					88-103	自动移动宏 6
					104-119	自动移动宏 7
					120-135	自动移动宏 8
					136-151	自动移动宏 9
					152-167	自动移动宏 10
					168-183	自动移动宏 11
					184-199	自动移动宏 12
					200-215	自动移动宏 13
					216-231	自动移动宏 14
232-247	自动移动宏 15					
248-255	自动移动宏 16(总内置)					
20				移动宏速度	0-255	速度由快到慢
21	19	15	14	功能	0-9	无功能
					10-14	水平/垂直中断
					15-19	保留
					20-24	保留
					25-29	保留
					30-34	保留
					35-39	保留
40-44	保留					

CT1 WASH-DMX通道表



模式/通道				通道名称	DMX值	功能
21CH	19CH	15CH	14CH			
21	19	15	14	功能	45-49	保留
					50-54	水平复位
					55-59	垂直复位
					60-64	放大复位
					65-69	保留
					70-74	所有复位
					75-79	保留
					80-84	水平/垂直反向
					85-89	水平反向
					90-94	垂直反向
					95-99	取消水平反向
					100-104	取消垂直反向
					105-109	取消水平/垂直反向
					110-114	保留
					115-119	保留
					120-124	风机低速
					125-129	风机全速
					130-134	风机根据温度调速
					135-139	调光快速
					140-144	调光平滑
					145-149	调光曲线Linear
					150-154	调光曲线Square
					155-159	调光曲线 Squa
					160-164	调光曲线Scurve
					165-169	白模式 WHITE
					170-174	白模式 FULL
					175-179	单色时色温校正关
					180-184	单色时色温校正开
					185-239	无功能
					240-247	开色温校正
248-255	关色温校正					