

# T2 SPOT-DMX通道表

复杂模式：16CH 简单模式：10CH



模式/通道		通道名称	DMX值	功能
复杂模式	简单模式			
1	1	水平	0-255	0-540度
2		水平16bit	0-255	16bit可调
3	2	垂直	0-255	0-270度
4		垂直16bit	0-255	16bit可调
5		XY速度	0-255	由快到慢
6	3	色片盘	0-7	白光
			8-15	橙红
			16-23	浅绿
			24-31	蓝色
			32-39	高透红
			40-47	绿色
			48-55	粉红
			56-63	浅黄
			64	白光
			65-189	颜色位置/半色
			190-221	正向彩虹, 由快到慢
			222-223	停止
			224-255	反向彩虹, 由慢到快
7	4	图案盘	0-7	白光
			8-15	图案1
			16-23	图案2
			24-31	图案3
			32-39	图案4
			40-47	图案5
			48-55	图案6
			56-63	图案7
			64-71	图案7抖动, 由慢到快
			72-79	图案6抖动, 由慢到快
			80-87	图案5抖动, 由慢到快
			88-95	图案4抖动, 由慢到快
			96-103	图案3抖动, 由慢到快
			104-111	图案2抖动, 由慢到快
			112-119	图案1抖动, 由慢到快
			120-127	白光
			128-191	正向彩虹, 速度由慢到快
192-255	反向彩虹, 速度由慢到快			
8	5	图案旋转	0-63	旋转图案定位
			64-147	正向旋转, 由慢到快
			148-231	反向旋转, 由慢到快

# T2 SPOT-DMX通道表

复杂模式：16CH 简单模式：10CH



模式/通道		通道名称	DMX值	功能
复杂模式	简单模式			
8	5	图案旋转	232-255	图案旋转正反向彩虹效果
9	6	固定图案盘	0-6	白光
			7-13	图案1
			14-20	图案2
			21-27	图案3
			28-34	图案4
			35-41	图案5
			42-48	图案6
			49-55	图案7
			56-63	图案8
			64-71	图案8抖动效果, 由慢到快
			72-78	图案7抖动效果, 由慢到快
			79-85	图案6抖动效果, 由慢到快
			86-92	图案5抖动效果, 由慢到快
			93-99	图案4抖动效果, 由慢到快
			100-106	图案3抖动效果, 由慢到快
			107-113	图案2抖动效果, 由慢到快
114-120	图案1抖动效果, 由慢到快			
121-127	白光			
128-191	反向彩虹, 由慢到快			
192-255	正向彩虹, 由慢到快			
10	7	棱镜	0-7	无功能
			8-12	棱镜效果
			13-130	正向旋转, 由慢到快
			131-247	反向旋转, 由慢到快
			248-255	棱镜效果
11	8	调焦	0-255	由远到近
12	9	放大	0-255	由大到小
13		调光	0-255	光斑由暗到亮
14	10	频闪	0-3	关光
			4-7	开光
			8-76	同步频闪, 由慢到快
			77-145	脉冲频闪, 由慢到快
			146-215	随机频闪, 由慢到快
			216-255	开光
15		功能通道	0-7	无功能
			8-15	XY中断
			16-23	C中断
			24-31	G中断

# T2 SPOT-DMX通道表

复杂模式：16CH 简单模式：10CH



模式/通道		通道名称	DMX值	功能
复杂模式	简单模式			
15		功能通道	32-39	XYC中断
			40-47	XYG中断
			48-55	XYCG中断
			56-87	无功能
			88-95	无功能
			96-103	X复位
			104-111	Y复位
			112-119	色片复位
			120-127	图案复位+图案旋转复位
			128-135	无功能
			136-143	棱镜复位
			144-151	无功能
			152-159	全部通道复位
			160-255	无功能
16		内置通道	0-7	无功能
			8-23	内置1
			24-39	内置2
			40-55	内置3
			56-71	内置4
			72-87	内置5
			88-103	内置6
			104-119	内置7
			120-135	内置8
			136-151	内置XY声控1
			152-167	内置XY声控2
			168-183	内置XY声控3
			184-199	内置XY声控4
			200-215	内置XY声控5
			216-231	内置XY声控6
			232-247	内置XY声控7
248-255	内置XY声控8			