

T1 STROBE-DMX通道表



模式/通道	通道名称	DMX值	功能
13CH			
1	调光	0-255	光斑由暗到亮
2	调光16bit	0-255	光斑由暗到亮
3	频闪	0-3	关光
		4-7	开光
		8-76	同步频闪, 由慢到快
		77-145	脉冲频闪, 由慢到快
		146-215	随机频闪, 由慢到快
		216-255	开光
4	R	0-255	由暗到亮
5	G	0-255	由暗到亮
6	B	0-255	由暗到亮
7	颜色	0	无功能
		1-2	白色2700K(R=156, G=118, B=0, W=63)
		3-4	白色3200K(R=156, G=141, B=5, W=89)
		5-6	白色4200K(R=156, G=141, B=14, W=255)
		7-8	白色5600K(R=156, G=207, B=54, W=255)
		9-10	白色8000K(R=130, G=255, B=96, W=255)
		11	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
		12-48	R=0, G加, B=255, W=0
		49	青蓝 (R=0, G=255, B=255, W=0)
		50-86	R=0, G=255, B减, W=0
		87	绿 (R=0, G=255, B=0, W=0)
		88-124	R加, G=255, B=0, W=0
		125	黄 (R=255, G=255, B=0, W=0)
		126-162	R=255, G减, B=0, W=0
		163	红 (R=255, G=0, B=0, W=0)
		164-200	R=255, G=0, B加, W=0
		201	品红 (R=255, G=0, B=255, W=0)
		202-238	R减, G=0, B=255, W=0
		239	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
		240-247	颜色渐变 快到慢
248-255	颜色跳变 快到慢		
8	图案	0-4	无功能
		5-9	图案1
		10-14	图案2
		15-19	图案3
		20-24	图案4
		25-29	图案5
		30-34	图案6

T1 STROBE-DMX通道表



模式/通道	通道名称	DMX值	功能
13CH			
8	图案	35-39	图案7
		40-44	图案8
		45-49	图案9
		50-54	图案10
		55-59	图案11
		60-64	图案12
		65-69	图案13
		70-74	图案14
		75-255	无功能
9	内置	0-15	无功能
		16-20	内置1
		21-25	内置2
		26-30	内置3
		31-35	内置4
		36-40	内置5
		41-45	内置6
		46-50	内置7
		51-55	内置8
		56-60	内置9
		61-65	内置10
		66-70	内置11
		71-135	内置12 (总内置)
		136-140	内置13
		141-145	内置14
		146-150	内置15
		151-155	内置16
		156-160	内置17
		161-165	内置18
		166-170	内置19
		171-175	内置20
		176-180	内置21
		181-185	内置22
		186-190	内置23
191-255	内置24 (总内置)		
10	LED内置速度	0-127	正向快到慢
		128	停止
		129-255	反向慢到快
11	LED内置拖尾时间	0-255	快到慢
12	背景色	0	无功能

T1 STROBE-DMX通道表



模式/通道	通道名称	DMX值	功能
13CH			
12	背景色	1-2	白色2700K(R=156, G=118, B=0, W=63)
		3-4	白色3200K(R=156, G=141, B=5, W=89)
		5-6	白色4200K(R=156, G=141, B=14, W=255)
		7-8	白色5600K(R=156, G=207, B=54, W=255)
		9-10	白色8000K(R=130, G=255, B=96, W=255)
		11	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
		12-48	R=0, G加, B=255, W=0
		49	青蓝 (R=0, G=255, B=255, W=0)
		50-86	R=0, G=255, B减, W=0
		87	绿 (R=0, G=255, B=0, W=0)
		88-124	R加, G=255, B=0, W=0
		125	黄 (R=255, G=255, B=0, W=0)
		126-162	R=255, G减, B=0, W=0
		163	红 (R=255, G=0, B=0, W=0)
		164-200	R=255, G=0, B加, W=0
		201	品红 (R=255, G=0, B=255, W=0)
		202-238	R减, G=0, B=255, W=0
		239	蓝色 (R=0, G=0, B=255, W=0)
240-247	颜色渐变 快到慢		
248-255	颜色跳变 快到慢		
13	背景色颜色调光	0-255	由暗到亮